Включение и настройка планировщика (работа по расписанию).

Комнатная панель управления ПУ-2М

Иллюстрированное дополнения к инструкции по эксплуатации и настройки ПУ-2М.

Активация режима работы по расписанию в панели управления ПУ-2М

Нажать две отмеченные кнопки одновременно

На экране отобразится пиктограмма часов Режим активирован!!!

Включение ПУ-2М, настройка работы по расписани.

1. Включить ПУ-2М, нажав на кнопку вкл.

Вход в сервесное меню Sd (настройка точек планировщика)

1. Нажать одновременно кнопки

2. Сделан вход в сервесное меню. Кнопками вверх \ вниз пролистываем до пункта Sd

3.Для входа в меню Sd, нажать кнопку с пиктограммой вентилятор

При входе в пункт меню Sd,
Вы увидите следующую
картинку

Для начала редактирования точки, нажать
кнопку с буквой "М"

Активировав точку, мы можем вносить любые изменения в уставки: температура поддержания, скорость вентилятор, вкл \ выкл. системы в назначенное время и день недели

Нажимая кнопку "вентилятор" делаем переход
между полями "внутри точки планировщика"

кнопками вверх \ вниз осуществляется редактирование значений, выбранного параметра, в предыдущем шаге

Для сохранения внесенных изменений, нажать кнопку М

Повторное нажатие кнопки М сделает доступным редактирование следующей точки планировщика

Выход из режима редактирования точки без сохранения, нажать кнопку вкл.выкл