

<b>Критичные ошибки</b>		
<b>номер ошибки</b>	<b>значение</b>	<b>что сделать</b>
<b>02</b>	Отказ термодатчика	проверить термодатчик, заново включить с панели управления
<b>03</b>	Внешний вход "Авария"	проверить ТЭНы, заново включить с панели управления
<b>08</b>	Отсутствие связи MODBUS	проверить правильность соединения проводов
<b>Не критичные ошибки</b>		
<b>00</b>	загрязнен фильтр	заменить фильтр